

LCD-ekraaniga termostaadi kasutusjuhend STC-3000

Kood/Ekraanil	Funktsioon	Seadistamise vahemikud	Vaikimisi seadistus	Ühik
F1	Temperatuuri seaded	-50 kuni 99	37	°C
F2	Temperatuuri vahemik	1-10	01 °C	°C
F3	Pumba käivituse viivitus	1-10min	1min	min
F4	Temperatuuri kalibreerimine	-10kuni +10	0	°C
F5	Temp ühik Fahrenheit/ Celsius		0/1	°C



Nupud: S; UP; DOWN; POWER

Vaikimisi on termostaat on seadistatud selliselt, et kümblostünnis köetakse vesi 37 °C, siis jääb kütmine seisma ja vee temperatuuri alanemisel 36 °C hakkab kütmise protsess taas käima ja kütma kuni 37 °C saavutamiseni

Soovitud temperatuuri seadistamine:

Tavalises funktsioonis vajuta ↑ nuppu, siis näed hetkel ette antud temperatuur. Vajuta nuppu↓ näed seadistatud temperatuuri vahemiku. Kui näed 01, siis hakkab kümblostünn kütma 1 kraad jahedamal ette antud temperatuurist ja hoiab n 36-37C vahelist temperatuuri

NB! Kümblostünni ideaalne vee temperatuur peaks jääma vahemiku **36-38 °C**. Vee temperatuur ei tohiks olla väga palju suurem inimese kehatemperatuurist 36,6 °C. Inimese kehale võib tekkida kuumarabanduse oht!

Parameetrite määramine

Kui termostaat on normaalses tööasendis, siis vajutage ja hoidke nuppu „S“ rohkem kui 3 sekundit, et sisenda parameetrite menüüsse ekraanil kuvatakse „F1“ (see on esimese parameetri temp. seadistamine). Vajutades ↑ või ↓ saab liikuda erinevate parameetrite vahel (parameetrite kirjeldus on ülemises tabelis). Kui soovite näha parameetri taga olevat väärtust, siis vajutage nuppu „S“.

Hoiedes all nuppu „S“ ja sama aegselt vajutades ning hoiedes all ka nuppu ↑ või ↓ saate muuta vastavat parameetri väärtus kõrgemaks või väiksemaks See funktsioon on selleks, et saaks panna paika temperatuuri vahemikud, millal termostaat lülitab taas kütte sisse. Näide: Kui termostaat on seadistatud 37°C peale ja D on valitud 02, siis kütmise alustamise temperatuur on nende temperatuuride vahe 37-2=35°C.

Seadistatud temperatuuri väärtus F1

Näide: Kui F1 on +37 ja F2 01, siis hoiab termostaat temperatuuri vahemikus 36C ja 37C vahel.

Temperatuuride vahemik F2

Näide: Kui F2 on näiteks 02, s ja F1 on 37, siis hoiab termostaat kümblostünni vee temperatuuri 35C-37C vahel

Kütmise viivitus (F3)

Termostaadil on viivituse funktsioon (F3), et kaitsta katelt ja pumpa lühikese aja jooksul mitu korda käivitamise eest. F3 saab seadistada vahemikus 1-10 minutit. Kui F3 on 10, siis pärast elektrivõrku lülitust hakkab termostaat tööle 10 minuti möödumisel. Sama kehtib ka pärast sobiva temperatuuri saavutamist, siis jääb kütmise protsess seisma ja alustab taas 10 minuti möödumisel.

Temperatuuri anduri kalibreerimine (F4)

Kui teile tundub, et temperatuur ei ole vastavuses selle, mida termostaat näitab. Näiteks mõõdate kümblostünnis oleva vee temperatuuriks 37C, aga termostaat näitab 39C, siis peaks F4 väärtuseks panema -2C