

Awero OÜ

Kümblustünnide kasutus- ja ohutusjuhised ning garantiitingimused

Kümblustünni kasutamisel on väga oluline järgida ohutusreegleid, et ära hoida oht inimese tervisele ning varale. Alljärgnevad juhised on olulised esmase ohutuse tagamiseks. Lisavarustuse olemasolul lugege hoolikalt juhiseid lisavarustuse õigeks ja ohutuks kasutamiseks.

NB! Puuküttega kümblustünn paigutage ohutuse eesmärgil hoonetest vähemalt 4 meetri kaugusele või vastavalt kohalikele tuleohutuspõuetele.

Kümblustünni veega täitmine ja kütmine

- Kümblustünni tohib täita ainult puhta veega.
- Enne kümblustünni veega täitmist veenduge, et vee äravoolukraan oleks suletud.
- Kloori, kloori sisaldavaid ja muid söövitava toimega kemikaale on kümblustünnides keelatud kasutada.
- Kümblustünnil on ahi – palume olla tulega ümberkäimisel eriti hoolikas!
- **Kümblustünni ahju kütmist tohib alustada alles pärast kümblustünni veega täitmist.**
- Kütke kümblustünni ahju ainult kuivade puudega. Süütamise lihtsustamiseks võib kasutada süütetablette.
- Ärge kasutage puude süütamiseks paberit - see võib tekitada liigselt lenduvaid sädemeid!
- Kümblustünni kütmisel võib ahju alla tekkida kondensvesi. Vajadusel soovime ahju alla asetada kondensvee kogumiseks anuma.
- Ärge jätke kümblustünni ahju kunagi kütmise ajal järelevalveta.
- Ahju ja korstna pinnad on kütmise ajal kuumad ning võivad kokkupuutel põhjustada põletusi.
- Vee kiiremaks soojenemiseks katke kümblustünn kaanega.
- Kütmisel korstnast vette sattunud tuhaosakesed saab veest eemaldada tavalise köögisõela abil.
- Kümblustünni soovitatav veetemperatuur on 36–38 °C, maksimaalne soovitatav veetemperatuur +40 °C. Kui vee temperatuur ületab selle piiri, tuleb oodata, kuni vesi on jahtunud ohutule tasemele.
- Vee temperatuur ei tohi tõusta üle 45 °C. Kui vesi püsib pikemat aega liiga kuumana, võib see põhjustada kümblustünnile pöördumatuid kahjustusi ja muuta garantii kehtetuks. Võimalikud kahjustused on värvimuutused, klaaskiustruktuuri nähtavaks muutumine, mullide või villide teke pinnale.

Kümblustünni kasutamine

- Kümblustünn on mõeldud tootja poolt määratud maksimaalsele kasutajate arvule. Lubatud koormuse ületamine võib kahjustada konstruktsiooni ning tühistada garantii.
- Parema veehügieeni tagamiseks soovime enne kümblustünni kasutamist end duši all pesta.
- Kümblustünni pinnad on libedad – vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik.
- Kümblustünni sisse hüppamine on keelatud, sest tugev löök võib tünni või selle sisemust kahjustada.
- Vältige teravate esemete sattumist kümblustünni ning eelistage ujumisriideid ilma metallist pandlate ja kaunistusteta, mis võivad pinda kriimustada.

- Jälgige oma enesetunnet ning vältige ülekuumenemist. Pearingluse, hingamisraskuste või muude vaevuste ilmnemisel lahkuge kohe veest.
- Ärge jätke lapsi kümblustünnis järelevalveta.
- Alkoholi või muude joovastavate ainete mõju all viibimine kümblustünnis ei ole soovitatav ning toimub kasutaja enda vastutusel.

Kümblustünni hooldamine

Kümblustünni regulaarne puhastamine ja hooldamine on oluline nii hügieenilistel põhjustel kui ka kümblustünni pikaajaliseks säilimiseks. Soovitame pesta ja puhastada kümblustünni pärast igit kasutuskorda.

Isegi kvaliteetsete materjalide puhul võivad pideva veesurve mõjul aja jooksul tekkida pinnale osmoosimullid. Osmoos on nähtus, mille käigus vesi liigub väga aeglaselt läbi klaasfiibri pinnakihi ning koguneb materjali sees olevatesse mikroskoopilistesse tühimikesse. Aja jooksul võib see põhjustada väikeste mullide või villide tekkimist pinnale. Tegemist on eelkõige esteetilise probleemiga, mis ei vähenda kümblustünni kasutuskõlblikkust ega tugevust. Kuna osmoos on klaasfiibertoodete puhul tuntud materjalinähtus, mis võib pikaajalise kasutamise käigus loomulikult tekkida, ei käsitleta üksikute osmoosimullide ilmnemist tootmis- ega materjaliveana. Osmoosiriski vähendamiseks on oluline hoida kümblustünn puhas, järgida vee hooldusnõudeid, vältida vee pikaajalist seismist ning tühjendada ja puhastada kümblustünni regulaarselt.

- **Kümblustünni vee tohib pärast kasutamist välja lasta alles siis, kui söed on ahjus täielikult kustunud!**
- Mullisüsteemiga kümblustünni puhul lülitage pärast vee tühjendamist mullisüsteem 10–20 sekundiks sisse, et süsteemis olev vesi väljuks.
- Kümblustünni sisu võib pesta voolava vee abil ning puhastamiseks soovitame kasutada koduses majapidamises kasutatavaid pesuvahendeid, mille pH jääb vahemikku 5–8 ja pehmet lappi.
- Ärge kasutage kloori sisaldavaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid – need võivad kahjustada kümblustünni pinda.
- Plekkide eemaldamisel vältige puhastusvahendi pikaajalist kokkupuudet pinnaga. Vajadusel korrake puhastamist mitu korda, kuid ärge jätke kemikaale pinnale pikaks ajaks.
- Mustust ei tohi kraapida ega eemaldada abrasiivsete tööriistadega, sest see võib kriimustada pinda, kahjustada geelkatet ja soodustada osmoosi teket.
- Ärge hoidke kümblustünni otsese päikesevalguse käes ilma kaitsekatteta.
- Kümblustünni puitdetailid soovitame kord aastas üle viimistleda sobiliku puidutöötlusvahendiga.
- Filtrisüsteemi olemasolul puhastage filtreid regulaarselt vastavalt tootja juhisteile, sest mustuse ja kemikaalide kogunemine soodustab plekkide teket ning pinna vananemist.

Desinfektsioonivahendite kasutamine

Kui vett ei ole võimalik iga kord vahetada, soovitame kasutada sobivaid desinfektsioonivahendeid. Ka desinfektsioonivahendite kasutamisel tuleb vett vahetada vähemalt iga 12 nädala järel.

Desinfektsioonivahendite kasutamisel on oluline:

- kasutada ainult kümblustünnidele (soojale veele) mõeldud kemikaale;
- järgida rangelt tootja doseerimisjuhiseid.

- mitte kasutada basseinikemikaale, mis võivad kahjustada geelkatet ja põhjustada püsiva veepiiri teket kümblustünni pinnale.

Desinfektsioonivahendid ei tohi puutuda otseselt kokku kümblustünni pinnaga. Soovitav on need enne vees lahustada või kasutada ujuvat dosaatorit. Kontsentreeritud kemikaalide otsene kokkupuude võib põhjustada pleekimist ja plekke.

Kasutamine talvel

- **Talvel tuleb kümblustünn alati pärast kasutamist veest tühjendada.** Vee jäätumine võib põhjustada kümblustünni sisu, ahju ja lisavarustuse purunemist!
- Pärast vee välja laskmist jätke äravoolukraan avatuks, et vältida selle külmumist ja lõhkemist.
- Kuivatage kümblustünn enne katte paigaldamist.
- Kui äravoolukraan on ära külmunud, sulata see üles sooja veega.

Garantiitingimused

- Erakliendist tarbijale kehtib garantii 2 aastat.
- Juriidilisele isikule või ärilisel eesmärgil kasutatavale tootele (turismitalud, rendikümblustünnid jne) kehtib garantii 6 kuud.
- **Garantiiperiood algab toote ostjale üleandmise hetkest.**
- Garantii kehtib üksnes juhul, kui on järgitud paigaldus- ja kasutusjuhiseid.
- Garantiiga on kaetud tootmisvead ja materjalide defektid, mis ei ole põhjustatud ebaõigest kasutamisest, hooldamata jätmisest ega mehhaanilistest vigastustest.
- Garantii ei kata normaalset kulumist (sealhulgas ilmastikutingimuste mõjul tekkinud muutusi puitdetailides ja klaasfiibersisus) ja kahjustusi, mis on tekkinud ebaõige paigalduse, hoolduse või kasutamise tõttu.
- Garantii ei kata alla 15 cm² suuruseid kosmeetilisi pinnadefekte (värvidefektid, osmoosis jms), mis ei mõjuta toote funktsionaalsust ega ohutust.
- Puudusest teavitades esita puuduse kirjeldus, fotod ja **toote seerianumber** (asukohta vaata kasutusjuhendist).
- Müüja teostab ekspertiisi mõistliku aja jooksul alates nõude kättesaamisest ja annab teada garantiihüvitise või paranduse ulatuse.
- Toote parandamine või asendamine garantiiperioodi jooksul ei pikenda garantiiaega ega alusta uut garantiiperioodi. Remonditud või asendatud toodete garantii lõpeb algse garantiiperioodi lõppedes.
- Kümblustünni terrassi sisse ehitamisel peab klient tagama aastaringse ligipääsu teenindusluugile. Võimalike garantiitööde korral jääb kliendi vastutada terrassiosa demonteerimine.
- Müüja ei vastuta ostja ega kolmandate isikute ees täiendavate kahjude eest, mis tulenevad defektsest tootest.
- Soovitame kümblustünni kindlustada, et kaitsta seda loodusjõududest, õnnetustest või vandalismist tulenevate kahjustuste eest, mida garantii ei kata.

SEERIA NR: _____